

LED 顯示汽車鐘附溫度計規格書

FD59C12

- (1) 按 HOUR 鍵可以調整小時, 每按一下 時+1, 當按住超過 2 秒時, 則以 4Hz 累加.
- (2) 按 MIN 鍵可以調整分鐘, 每按一下 分+1, 當按住超過 2 秒時, 則以 4Hz 累加.
- (3) 分 +1 時, 秒自動歸零.
- (4) 按 TEMP. 鍵, 則 LED 顯示溫度, 此時 "HOUR", "MIN" 鍵無效, 再按一次則回到 CLOCK 模式.
- (5) 為節省耗電, 當有接外部 "+12V" 電源時, LED 才會亮, 只用電池電源時 LED 不顯示.

OPTION:

1. "OPT1" : / 選擇.